

ANTENA UHF

LECTOR / IDENTIFICANTES

Estos lectores permiten la identificación automática de un vehículo.

Funcionamiento

- ❑ Sobre el vehículo, detrás del parabrisas o sobre la carrocería se fijara el **TAG UHF**.
- ❑ En la estación, sobre cada pista habrá instalado un receptor **LHF002**. Este verifica que el código del **TAG UHF** sea reconocido antes de autorizar la distribución del combustible.
- ❑ Si todo está correcto un indicador luminoso de color **VERDE** indicara al conductor que su vehículo ha sido reconocido.

Características generales


- ❑ Lector de TAG UHF larga distancia
- ❑ Montaje **MUY** fácil del TAG UHF en/sobre el vehículo
- ❑ Suministrado con ángulo recto de orientación para montaje exterior sobre un poste
- ❑ Funcionamiento multi-pistolas
- ❑ Permite igualmente la apertura de un portal, de una barrera



Vehículo equipado de un TAG



Vehículo equipado de un TAG



Antena UHF – AHF008

Permite leer los TAG UHF sobre los vehículos.

CARACTERISTICAS:

- Antena exterior directiva 4 a 5m de alcance
- Kit de fijación suministrado
- Longitud del cable hacia el LHF008 : 9m
- (suministrado)



Lector UHF – LHF008

Permite comunicar las informaciones de la antena UHF al autómata.

CARACTERISTICAS:

- Alimentación 240VAC
- Armario eléctrico exterior de plástico
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a 60°C
- Distancia máxima al autómata: 5m
- Distancia máxima a la antena AHF008 : 9m



TAG interior – TGI008

Caja de plástico con un kit de fijación permitiendo un posicionamiento sobre el panel de control o pegado detrás del parabrisas

CARACTERISTICAS:

- Identificación vehículo por número de serie único
- Conexión: ninguna
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a 60°C



TAG exterior – TGE008

Caja de plástico con 2 agujeros permitiendo una fijación sobre la carrocería exterior del vehículo

CARACTERISTICAS:

- Identificación del vehículo por número de serie único
- Conexión: ninguna
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a 60°C



Referencia	Descripción
AHF008	Antena UHF
LHF008	Lector UHF
TGI008	Tag UHF para montaje interior cabina
TGE008	Tag UHF exterior